


COMPLI 100 M

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar
Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части -




43134-03

① Pumpe	Pump	
08/2 ME		JP46821
08/2 M		JP46822
20/2 M		JP46824
② Rückschlagklappe	Reflux valve	JP48139
③ Wartungsdeckel	Service lid	JP42798
④ Steuerung	Control unit	
08/2 ME		JP46825
08/2 M		JP46810
20/2 M		JP45789
⑤ Steuerungsplatine	Control board	
08/2 ME		JP47693
08/2 M		JP46846
20/2 M		JP47717
⑥ Rundschnur	Round cord	JP47968
⑦ Überschiebmuffe	Collar	JP47287
⑧ Klemmflansch	Clamping flange	JP43708
⑨ Niveauerfassung	Level control	JP43734
⑩ Elast. Verbindung	Elastic connector	JP43731
⑪ Steckdichtung	Plug in seal	JP45099
⑫ Behälter	Tank	JP46820
⑬ Auftriebssicherung	Anti floating	JP43733
⑭ Pumpenlüftung	Pump ventilation	JP43732

JUNG PUMP


COMPLI 500 M



① Steuerung	Control unit	
08/2 ME		JP46825
08/2 M		JP46810
20/2 M		JP45789
② DN 150 / DN 100	DN 150 / DN 100	JP48871
③ Klemmflansch	Clamping flange	JP43713
④ Wartungsdeckel	Service lid	JP42798
⑤ Überschiebmuffe	Collar	JP47287
⑥ Behälter	Tank	JP46832
⑦ Steuerungsplatine	Control board	
08/2 ME		JP47693
08/2 M		JP46846
20/2 M		JP47717
⑧ Niveauerfassung	Level control	JP43712
⑨ Pumpenlüftung	Pump ventilation	JP43732
⑩ Auftriebssicherung	Anti floating	JP43709
⑪ Pumpe	Pump	
08/2 ME		JP46833
08/2 M		JP46834
20/2 M		JP46835
⑫ Elast. Verbindung	Elastic connector	JP43735
⑬ Rundschnur	Round cord	JP47967
⑭ Rückschlagklappe	Check valve	JP48138


JUNG PUMP

COMPLI 1000 M



① Steuerung	Control unit	
08/2 ME		JP48626
08/2 M		JP45786
20/2 M		JP45786
② DN 150 / DN 100	DN 150 / DN 100	JP48871
③ Klemmflansch	Clamping flange	JP43713
④ Wartungsdeckel	Service lid	JP42798
⑤ Überschiebmuffe	Collar	JP47287
⑥ Behälter	Tank	JP46836
⑦ Steuerungsplatine	Control board	JP47304
⑧ Niveauerfassung	Level control	JP43712
⑨ Pumpenlüftung	Pump ventilation	JP43732
⑩ Auftriebssicherung	Anti floating	JP43709
⑪ Pumpe	Pump	
08/2 ME		JP46833
08/2 M		JP46834
20/2 M		JP46835
⑫ Elast. Verbindung	Elastic connector	JP43735
⑬ Rundschnur	Round cord	JP47967
⑭ Rückschlagklappe	Check valve	JP46837

431/2-03



① Leitung	Cable	JP43717
② Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
08/2 ME		JP43736
08/2 M		JP43737
20/2 M		JP43738
③ Lagersatz	Bearing set	JP45585
④ Rotorwelle	Rotor shaft	
08/2 ME		JP47391
08/2 M		JP46561
20/2 M		JP46562
⑤ Gleitringdichtung	Mechanical seal	JP46043
⑥ Coni Stecker	Coni plug	JP46572
⑦ Dichtungssatz	Seal set	JP45628
⑧ Lagerkammer	Bearing housing	JP43739
⑨ Schneidplatte	Cutter plate	JP45470
⑩ Laufrad	Impeller	
08/2 M		JP45467
20/2 M		JP45468
⑪ Pass-Scheiben	Shim rings	JP46559
⑫ Pumpengehäuse	Pump casing	
100		JP47309
500, 1000		JP47390
⑬ Schneidrotor	Cutter	JP45472
⑭ Ölschraube	Oil screw	JP46046
⑮ Schraubensatz	Screw set	JP46563